



PROFUTUR FN390



* Repeat steps T.8, T.9, T.10 for higher configurations.

Répétez les étapes T.8, T.9, T.10 pour une configuration plus haute

Wiederholen Sie die Schritte T.8, T.9, T.10 länger Konfiguration.



PROFUTUR FN 390

PROFUTUR FN390




T.1




T.2




T.3



T.4




T.5




T.6



T.7



T.8*



T.9